Použití:
1. Pro rozsvícení zmáčkněte tlačítko
2. Pro výměnu baterií odstraňte kryt a vložte 4 baterie typu LR41 dle obrázku a opět uzavřete
3. Nedoporučujeme nepřetržitě svítit déle než 5 minut
4. Pozor na oči !

Použití:
1. Pro rozsvícení zmáčkněte tlačítko
2. Pro výměnu baterií odstraňte kryt a vložte 4 baterie typu LR41 dle obrázku a opět uzavřete
3. Nedoporučujeme nepřetržitě svítit déle než 5 minut

Pozor na oči !

Použití:
1. Pro rozsvícení zmáčkněte tlačítko
2. Pro výměnu baterií odstraňte kryt a vložte 4 baterie typu LR41 dle obrázku a opět uzavřete
3. Nedoporučujeme nepřetržitě svítit déle než 5 minut

Pozor na oči !

Použití:
1. Pro rozsvícení zmáčkněte tlačítko
2. Pro výměnu baterií odstraňte kryt a vložte 4 baterie typu LR41 dle obrázku a opět uzavřete
3. Nedoporučujeme nepřetržitě svítit déle než 5 minut
4. Pozor na oči !

Použití:
1. Pro rozsvícení zmáčkněte tlačítko
2. Pro výměnu baterií odstraňte kryt a vložte 4 baterie typu LR41 dle obrázku a opět uzavřete
3. Nedoporučujeme nepřetržitě svítit déle než 5 minut

Pozor na oči !

Použití:
1. Pro rozsvícení zmáčkněte tlačítko
2. Pro výměnu baterií odstraňte kryt a vložte 4 baterie typu LR41 dle obrázku a opět uzavřete
3. Nedoporučujeme nepřetržitě svítit déle než 5 minut

Pozor na oči !

Použití:
1. Pro rozsvícení zmáčkněte tlačítko
2. Pro výměnu baterií odstraňte kryt a vložte 4 baterie typu LR41 dle obrázku a opět uzavřete
3. Nedoporučujeme nepřetržitě svítit déle než 5 minut
4. Pozor na oči !

Použití:
1. Pro rozsvícení zmáčkněte tlačítko
2. Pro výměnu baterií odstraňte kryt a vložte 4 baterie typu LR41 dle obrázku a opět uzavřete
3. Nedoporučujeme nepřetržitě svítit déle než 5 minut

Pozor na oči !

Použití:
1. Pro rozsvícení zmáčkněte tlačítko
2. Pro výměnu baterií odstraňte kryt a vložte 4 baterie typu LR41 dle obrázku a opět uzavřete
3. Nedoporučujeme nepřetržitě svítit déle než 5 minut
4. Pozor na oči !

Použití:
1. Pro rozsvícení zmáčkněte tlačítko
2. Pro výměnu baterií odstraňte kryt a vložte 4 baterie typu LR41 dle obrázku a opět uzavřete
3. Nedoporučujeme nepřetržitě svítit déle než 5 minut

Pozor na oči !

Použití:
1. Pro rozsvícení zmáčkněte tlačítko
2. Pro výměnu baterií odstraňte kryt a vložte 4 baterie typu LR41 dle obrázku a opět uzavřete
3. Nedoporučujeme nepřetržitě svítit déle než 5 minut

Pozor na oči !

Použití:
1. Pro rozsvícení zmáčkněte tlačítko
2. Pro výměnu baterií odstraňte kryt a vložte 4 baterie typu LR41 dle obrázku a opět uzavřete
3. Nedoporučujeme nepřetržitě svítit déle než 5 minut
4. Pozor na oči !

Použití:
1. Pro rozsvícení zmáčkněte tlačítko
2. Pro výměnu baterií odstraňte kryt a vložte 4 baterie typu LR41 dle obrázku a opět uzavřete
3. Nedoporučujeme nepřetržitě svítit déle než 5 minut

Pozor na oči !

Použití:
1. Pro rozsvícení zmáčkněte tlačítko
2. Pro výměnu baterií odstraňte kryt a vložte 4 baterie typu LR41 dle obrázku a opět uzavřete
3. Nedoporučujeme nepřetržitě svítit déle než 5 minut

Pozor na oči !

Použití:
1. Pro rozsvícení zmáčkněte tlačítko
2. Pro výměnu baterií odstraňte kryt a vložte 4 baterie typu LR41 dle obrázku a opět uzavřete
3. Nedoporučujeme nepřetržitě svítit déle než 5 minut

Pozor na oči !

Použití:
1. Pro rozsvícení zmáčkněte tlačítko
2. Pro výměnu baterií odstraňte kryt a vložte 4 baterie typu LR41 dle obrázku a opět uzavřete
3. Nedoporučujeme nepřetržitě svítit déle než 5 minut

Pozor na oči !

Použití:
1. Pro rozsvícení zmáčkněte tlačítko
2. Pro výměnu baterií odstraňte kryt a vložte 4 baterie typu LR41 dle obrázku a opět uzavřete
3. Nedoporučujeme nepřetržitě svítit déle než 5 minut

Pozor na oči !